

# Digitale Tastenkombinationsschlösser 378-

Lehrvideo abspielen 

FUNKTION	MODUS		TASTENKOMBINATION	Hinweise		
	PUBLIC	PRIVAT				
<b>MASTER CODE FUNKTIONEN - FÜR DIE SCHRITTE 1 BIS 3 GEBEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEgebenEN RHEINFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 &gt; 2 &gt; 3)</b>						
			<b>SCHRITT 1</b>	<b>SCHRITT 2</b>	<b>SCHRITT 3</b>	
MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Alter Master Code]	<b>01</b>	[Neuer Master Code] [Neuer Master Code]	MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Master Code]	<b>02</b>	[Neuer Nutzer Code]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
NUTZER CODE LÖSCHEN	✓		[Master Code]			ÖFFNET DAS SCHLOSS UND LÖSCHT DEN NUTZER CODE
SUB-MASTER CODE EINSTELLEN / ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Master Code]	<b>03</b>	[Neuer Sub-Master Code]	SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
SUB-MASTER CODE LÖSCHEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	<b>07</b>		SUB-MASTER CODE WIRD GELÖSCHT
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Master Code]			NUTZER CODE WIRD IM PUBLIC-MODUS GELÖSCHT
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
PUBLIC MODUS EINSTELLEN		✓	[logo] [Master Code]	<b>08</b>		ALLE BESTEHENDE NUTZER CODES WERDEN GELÖSCHT
PRIVAT MODUS EINSTELLEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>09</b>	[Neuer Nutzer Code]	ALLE BESTEHENDE NUTZER CODES WERDEN GELÖSCHT
TECHNIKER MODUS EINSTELLEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>10</b>	[Neuer Techniker Code]	TECHNIKER CODE IST SECHSSTELLIG
TECHNIKER MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>11</b>		TECHNIKER CODE WIRD GELÖSCHT
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE EINSCHALTEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	<b>12</b>		DAS GERÄT PIEPT BEI JEDEM TASTENDRUCK
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE AUSSCHALTEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	<b>13</b>		DAS GERÄT ARBEITET GERÄUSCHLOS
ALARM MODUS EINSCHALTEN & ZEIT EINSTELLEN		✓	[logo] [Master Code]	<b>14</b>	[Zeit Code]	NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
ALARM MODUS AUSSCHALTEN		✓	[logo] [Master Code]	<b>15</b>		NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
ZEITGESTEUERTE AUTO-AUF MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>16</b>	[Zeit Code]	NACH ZEITABLAUF ÖFFNET DAS SCHLOSS
ZEITGESTEUERTE AUTO-AUF MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>17</b>		
MÜNZPFANDSCHLOSS MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>18</b>		NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
MÜNZPFANDSCHLOSS MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>19</b>		NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
WIEDERVERRIEGELUNGSZEIT		✓	[logo] [Master Code]	<b>23</b>	[Gewünschte Zeitdauer eingeben]	1 = 8 SEKUNDE, 2 = 16 SEKUNDEN, 3 = 32 SEKUNDEN, 4 = 40 SEKUNDEN, 5 = 50 SEKUNDEN, 6 = 60 SEKUNDEN
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHINGABE AKTIVIEREN	✓	✓	[logo] [Master Code]	<b>24</b>		WENN DER NUTZER 5X EINEN FALSCHEN CODE EINGIBT -SCHLOSS FÜR 8 SEKUNDEN GESPERRT
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHINGABE DEAKTIVIEREN	✓	✓	[logo] [Master Code]	<b>25</b>		
ZEITGESTEUERTE AUTO-ZU MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>26</b>		DEAKTIVIERT NUTZER CODE NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT
ZEITGESTEUERTE AUTO-ZU MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	<b>27</b>		DER NUTZER CODE WIRD NICHT MEHR GELÖSCHT
<b>SUB-MASTER CODE FUNKTIONEN - BITTE GEBEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEgebenEN REIHENFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 &gt; 2 &gt; 3)</b>						
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Sub-Master Code]	<b>02</b>	[Neuer Nutzer Code]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SUB-MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Sub-Master Code]	<b>03</b>	[Neuer Sub-Master Code]	SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
NUTZER CODE LÖSCHEN	✓		[Sub-Master Code]			ÖFFNET SCHLOSS UND LÖSCHT NUTZER CODE
SCHLOSS ÖFFNEN	✓		[Sub-Master Code]			LÖSCHT NUTZER CODE IM PUBLIC MODUS
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN



# Digitale Tastenkombinationsschlösser 378-

Lehrvideo abspielen 

FUNKTION	MODUS		TASTENKOMBINATION	Hinweise		
	PUBLIC	PRIVATE				
<b>NUTZER CODE FUNKTIONEN - BITTE GEBEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN GEZEIGTEN REIHENFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 &gt; 2 &gt; 3)</b>						
			SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Master Code]	<b>02</b>	[Neuer Nutzer Code] [Neuer Nutzer Code]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Nutzer Code]			
SCHLOSS SCHLIEßEN	✓		[Nutzer Code]			WENN DER EINZEL NUTZER CODE EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIEßEN	✓		[Nutzer Code] [Nutzer Code]			WENN DER DOPPELT NUTZER CODE EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIEßEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
<b>TECHNIKER CODE FUNKTIONEN</b>						
SCHLOSS ÖFFNEN	✓		[Techniker Code]			NUTZER CODE WIRD NICHT GELÖSCHT
SCHLOSS SCHLIEßEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
<b>FÜR ALLE CODES VERFÜGBARE FUNKTIONEN</b>						
BATTERIEZUSTAND PRÜFEN	✓	✓	[logo] [logo]			BATTERIEN AUSTAUSCHEN, WENN EIN ROTES LICHT LEUCHTET

Hinweise	TIMER FUNKTIONEN	BEISPIELE FÜR ZEIT CODES	ANZEIGE DES BATTERIEZUSTANDS
ALLE ERKANNTEN TASTENDRÜCKE WERDEN DURCH EIN GRÜNES LICHT QUITTIERT	ZEIT CODE	<b>001</b> 1 MINUTE	VIER GRÜNE LICHTER - AUSGEZEICHNET
	ZEIT CODE	<b>010</b> 10 MINUTEN	DREI GRÜNE LICHTER - SEHR GUT
UNVOLLSTÄNDIGE BEFEHLE ERZWINGEN „TIME-OUT“ NACH 4 SEKUNDEN	ZEIT CODE	<b>030</b> 1/2 STUNDE	ZWEI GRÜNE LICHTER - GUT
	ZEIT CODE	<b>060</b> 1 STUNDE	EIN GRÜNES LICHT - NIEDRIG
FEHLER UND „TIME-OUT“ WERDEN DURCH EIN BLINKENDES ROTES LICHT SIGNALISIERT	ZEIT CODE	<b>480</b> 8 STUNDEN	<b>„ROTES LICHT- BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH WECHSELN“</b>
	ZEIT CODE	<b>720</b> 12 STUNDEN	
NACH EINEM FEHLER ODER „TIME-OUT“ KEHRT DAS GERÄT IN DEN AUSGANGSZUSTAND ZURÜCK	ZEIT CODE	<b>999</b> 16 STUNDEN 39 MINUTEN (MAXIMAL)	
ZEIT CODES SIND DREISTELLIGE CODES, DIE DER ANZAHL DER MINUTEN ENTSPRECHEN	<b>ALLE ZEITANGABEN SIND +/- 10%</b>		IN BLINKENDES ROTES LICHT VOR DEM SCHLIESSEN ODER ÖFFNEN ZEIGT EINE NIEDRIGE BATTERIESPANNUNG AN. WECHSELN SIE DIE BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH. Die Lebensdauer der Batterien kann sich je nach eingestelltem Modus verkürzen.

MASTER CODE (8-stellig)	SUB MASTER CODE (6 stellig) (KEINE WERKSEINSTELLUNG)	Nutzer CODE (4 STELLIG)
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN WERKS-MASTER CODE DURCH IHREN EIGENEN ERSETZEN UND DIESEN SICHER AUFBEWAHREN. OHNE DIESEN IST ES NICHT MÖGLICH DAS SCHLOSS ZU PROGRAMMIEREN.

## LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK  
 Tel: +44 (0) 121 505 0400  
 Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
 www.lowe-and-fletcher.co.uk

## LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA  
 Tel: +1 (616) 994 0490  
 Email: sales@loweandfletcherinc.com  
 www.loweandfletcherinc.com

## EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium  
 Tel: +32 61 212 261  
 Email: sales@euro-locks.be  
 www.euro-locks.be

## EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France  
 Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11  
 Email: euro-locks@euro-locks.fr  
 www.euro-locks.fr

## EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany  
 Tel: +49 (0) 6897 9072 0  
 Email: vertrieb@euro-locks.de  
 www.euro-locks.de

## EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland  
 Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
 Email: sekretariat@euro-locks.pl  
 www.euro-locks.pl

