

NIMBUS 396- Digitales Kombinationschloss

FUNKTION	MODUS		TASTENKOMBINATION	SCHRITT 1		SCHRITT 2	SCHRITT 3	Hinweise
MASTER CODE FUNKTIONEN - FÜR DIE SCHRITTE 1 BIS 3 GEBEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEGEBENEN RHEINFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 > 2 > 3)								
MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Alter Master Code]	01	[Neuer Master Code]	[Neuer Master Code]		MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
Nutzer CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Master Code]	02	[Neuer Nutzer Code]			NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
Nutzer CODE LÖSCHEN	✓		[Master Code]					SCHLOSS ÖFFNEN UND Nutzer CODE LÖSCHEN
SUB-MASTER CODE EINSTELLEN / ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Master Code]	03	[Neuer Sub-Master Code]			SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
SUB-MASTER CODE LÖSCHEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	07				SUB-MASTER CODE WIRD GELÖSCHT
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Master Code]					NUTZER CODE WIRD IM PUBLIC-MODUS GELÖSCHT
SCHLOSS SCHLIEßEN		AUTO						VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
PUBLIC MODUS (VIERSTELLIGER CODE) EINSTELLEN		✓	[logo] [Master Code]	08				ALLE BESTEHENDE NUTZER CODES WERDEN GELÖSCHT
PRIVAT MODUS (VIERSTELLIGER CODE) EINSTELLEN	✓		[logo] [Master Code]	09	[Neuer Nutzer Code]			ALLE BESTEHENDE NUTZER CODES WERDEN GELÖSCHT
TECHNIKER MODUS EINSTELLEN	✓		[logo] [Master Code]	10	[Neuer Techniker Code]			TECHNIKER CODE IST SECHSSTELLIG
TECHNIKER MODUS ENTFERNEN	✓		[logo] [Master Code]	11				TECHNIKER CODE WIRD GELÖSCHT
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE AUSSCHALTEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	12				DAS GERÄT PIEPT BEI JEDEM TASTENDRUCK
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE EINSCHALTEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	13				DAS GERÄT ARBEITET GERÄUSCHLOS
ALARM MODUS EINSCHALTEN & ZEIT EINSTELLEN		✓	[logo] [Master Code]	14	[Zeit Code]			NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
ALARM MODUS AUSSCHALTEN		✓	[logo] [Master Code]	15				NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
ZEITGESTEUERTE AUTO-ZU MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	16	[Zeit Code]			SIEHE NACHSTEHENDE HINWEISE ZUR TIMEREINSTELLUNG
ZEITGESTEUERTE AUTO-ZU MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	17				NACH ZEITABLAUF BLEIBT DAS SCHLOSS VERSCHLOSSEN
MÜNZPFANDSCHLOSS MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	18				NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
MÜNZPFANDSCHLOSS MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	19				NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
TAN MODUS EINSCHALTEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	20				KANN NUR MIT WEBPORTAL VERWENDET WERDEN
WIEDERVERRIEGELUNGSZEIT	✓	✓	[logo] [Master Code]	20	[Gewünschte Zeitdauer eingeben]			1 = 8 SEKUNDE, 2 = 16 SEKUNDEN, 3 = 32 SEKUNDEN, 4 = 40 SEKUNDEN, 5 = 50 SEKUNDEN, 6 = 60 SEKUNDEN
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHINGABE AKTIVIEREN	✓	✓	[logo] [Master Code]	24				WENN DER NUTZER DREIMAL EINEN FALSCHEN CODE EINGIBT - SCHLOSS FÜR 10 SEKUNDEN GESPERRT
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHINGABE DEAKTIVIEREN	✓	✓	[logo] [Master Code]	25				DEAKTIVIERUNG DER SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHINGABE
SUB-MASTER CODE FUNKTIONEN - BITTE GEBEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEGEBENEN REIHENFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 > 2 > 3)								
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Sub-Master Code]	02	[Neuer Nutzer Code]			NUTZER CODE IST VIER- ODER SECHSSTELLIG (STANDARD: VIERSTELLIG)
SUB MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Sub-Master Code]	03	[Neuer Sub-Master Code]			SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
NUTZER CODE LÖSCHEN	✓		[Sub-Master Code]					ÖFFNET SCHLOSS UND LÖSCHT NUTZER CODE
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Sub-Master Code]					LÖSCHT NUTZER CODE IM PUBLIC MODUS
SCHLOSS SCHLIEßEN		AUTO						VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN



NIMBUS 396- Digitales Kombinations Schloss

FUNKTION	MODUS		TASTENKOMBINATION	Hinweise		
NUTZER CODE FUNKTIONEN - BITTE GEBEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN GEZEIGTEN REIHENFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 > 2 > 3)						
			SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Alter Nutzer Code]	02	[Neuer Nutzer Code] [Neuer Nutzer Code]	
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Nutzer Code]			NEUEN NUTZER CODE ZWEIMAL EINGEBEN
SCHLOSS SCHLIEßEN	✓		[Nutzer Code] [Nutzer Code]			VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
SCHLOSS SCHLIEßEN						
TECHNIKER CODE FUNKTIONEN						
SCHLOSS ÖFFNEN	✓		[Techniker Code]			NUTZER CODE WIRD NICHT GELÖSCHT
SCHLOSS SCHLIEßEN	AUTO					VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
FÜR ALLE CODES VERFÜGBARE FUNKTIONEN						
BATTERIE ÜBERPRÜFUNG	✓	✓	[logo] [logo]			BATTERIEN AUSTAUSCHEN, WENN ROTES LICHT LEUCHTET

NOTES	TIMER FUNCTIONS	TIME CODE EXAMPLES	BATTERY CONDITION INDICATOR
ALLE ERKANNTEN TASTENDRÜCKE SIND DURCH EIN GRÜNES LICHT GEKENNZEICHNET	ZEIT CODE	001 1 MINUTE	GRÜNES LICHT - AUSGEZEICHNET
UNVOLSTÄNDIGE ANWEISUNGEN FÜHREN ZU EINEM ABRUCH NACH 4 SEKUNDEN	ZEIT CODE	010 10 MINUTEN	ORANGES LICHT - GUT
	ZEIT CODE	030 1/2 STUNDE	ROTES LICHT - NIEDRIG
	ZEIT CODE	060 1 STUNDE	BLINKENDES ROTES LICHT - SEHR NIEDRIG
FEHLER UND ABRUCH SIND DURCH EIN BLINKENDES ROTES LICHT GEKENNZEICHNET	ZEIT CODE	480 8 STUNDEN	ROTES LICHT - BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH WECHSELN
	ZEIT CODE	720 12 STUNDEN	
NACH EINEM FEHLER ODER ABRUCH KEHRT DAS GERÄT ZU DEN VORHERIGEN EINSTELLUNGEN ZURÜCK	ZEIT CODE	999 16 STUNDEN 39 MINUTEN (MAXIMUM)	BLINKENDES ROTES LICHT VOR DER VERRIEGELUNG ODER ENTRIEGELUNG ZEIGT AN, DASS DIE BATTERIESPANNUNG ZU NIEDRIG IST. WECHSELN SIE DIE BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH.
ZEIT CODES SIND DREI-STELLIGE CODES, DIE DER ANZAHL DER MINUTEN ENTSPRECHEN	ALLE ZEITANGABEN SIND +/- 20%		

MASTER CODE (8-stellig)	SUB MASTER CODE ((6 stellig) (Keine Voreinstellung)	Nutzer CODE (4 STELLIG)
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN WERKS-MASTER CODE DURCH IHREN EIGENEN ERSETZEN UND DIESEN SICHER AUFBEWAHREN. OHNE DIESEN IST ES NICHT MÖGLICH DAS SCHLOSS ZU PROGRAMMIEREN.</p>		

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
 Tel: +44 (0) 121 505 0400
 Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
 www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
 Tel: +1 (616) 994 0490
 Email: sales@loweandfletcherinc.com
 www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
 Tel: +32 61 212 261
 Email: sales@euro-locks.be
 www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
 Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
 Email: euro-locks@euro-locks.fr
 www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
 Tel: +49 (0) 6897 9072 0
 Email: vertrieb@euro-locks.de
 www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
 Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
 Email: sekretariat@euro-locks.pl
 www.euro-locks.pl

